

Düsseldorf, 27.09.04

Gleitschirm – und UL-Schleppklinke - **KLINGS** –

Betriebsanleitung: **A**-nbringung / **B**-edienung / **S**-icherheit

- A1 Die Anbringung der **Klings** erfolgt mittels Dreieckskarabinern am Gurtzeug an den hierfür vorgesehenen Schleppklinaufhängungen.
- A2 **Klings** kann auch mittels der Seilschlaufen in die Hauptkarabiner eingehängt werden. Die Einhängung ist entsprechend **Abbildung A** vorzunehmen. Hiermit werden die Seilschlaufen im Kröpfungsbereich der Karabiner fixiert.
- A3 Die Griffhülse muss unter allen Bedingungen problemlos zu erreichen sein. Die Einhängeseillängen evtl. verkürzen. Dies wird z.B. bei Verwendung einer Schlepphilfe notwendig.

- B1 Durch Zurückziehen der Griffhülse wird der Einhängehaken frei. In diesen wird die Klings-Seilschleife eingehängt, in welche zuvor die Schleppseilschleife eingehängt wurde. Das Zurückschieben der Griffhülse schließt die Klinke. Siehe **Abbildung B**
- B2 Zum Ausklinken wird die Griffhülse zurückgezogen.

- S1 Das Schleppseil darf nicht direkt in den Klings-Haken eingehängt werden, weil dieses zu deutlich erhöhten Klinkkräften führt!
- S2 Klings-Seil regelmäßig auf Beschädigung überprüfen; speziell die Klings-Einhängeschleife! Beschädigte oder verschlissene Seilkomponenten müssen erneuert werden!
- S3 Der Schiebemechanismus der Klinke muss leichtgängig gehalten werden. Verschmutzungen grundsätzlich entfernen. Klings nicht ölen oder fetten!
- S4 Nach einem Seilriss, bei dem ein kurzes, leichtes Seilstück ausgeklinkt werden soll, kann dieses entweder durch Nachvorneschieben des Hakenteiles mit dem Daumen erfolgen oder durch die Standard-Sicherheitsklinkung. Siehe **Abbildung S**
- S5 Bei Beschädigungen oder Problemen grundsätzlich den Hersteller kontaktieren!

Abbildung A

Untere Seilschleife über obere klappen - beide einhängen - festziehen



Abbildung B

Schleppseil in Klings-Schleife - diese in Klings-Haken - Klings-Hülse nach vorne schieben



Abbildung S

Nach Standardklinkung durch Ziehen - Hand drehen und Klings von sich weg drücken

